

VOKA для приставок RedBox

Руководство пользователя


ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Управление	3
1.1. Пульт дистанционного управления (ПДУ)	3
1.2. Основное управление ПДУ	3
2. Первый вход	5
2.1. Первый вход для клиента IPTV	5
2.2. Первый вход из любой сети с доступом в Интернет	9
3. Основные страницы приложения	14
3.1. Меню	14
3.2. Главная	14
3.3. Профили	15
3.3.1. Создание дополнительных профилей	16
3.3.2. Редактирование профиля	16
3.4. ТВ	17
3.5. Подписки	18
3.6. Программа ТВ	18
3.7. Фильмы	19
3.8. Сериалы	19
3.9. Спортивные разделы	19
3.10. Радио	24
3.11. Поиск	24
3.12. Приложения	25
3.13. Аккаунт	26
3.13.1. Аккаунт. Вкладка «Информация»	26
3.13.2. Аккаунт. Вкладка «Подписки»	26
3.13.3. Аккаунт Вкладка «Мои покупки»	27
3.13.4. Аккаунт Вкладка «Промо»	27
3.13.5. Аккаунт. Вкладка «Безопасность»	28
3.14. Настройки	28
3.14.1. Настройки. Вкладка «Язык»	28
3.14.2. Настройки. Вкладка «Сеть»	29
3.14.3. Настройки. Вкладка «Прокси»	29
3.14.4. Настройки. Вкладка «Аудио и Видео»	29
3.14.5. Настройки. Вкладка «О программе»	31
4. Основные интерактивные функции	31
4.1. Управление подписками	32

4.2.	Родительский контроль.....	33
4.3.	Пауза/воспроизведение.....	34
4.4.	Перемотка	35
4.5.	Полноэкранный просмотр	36
4.6.	Архив	37
4.7.	Избранное	38

1. Управление

1.1. Пульт дистанционного управления (ПДУ)



1.2. Основное управление ПДУ

Основные клавиши

Клавиша	Наименование	Назначение
	Блок «вверх-вниз-влево-вправо- подтвердить»	Основное управление перемещением по элементам меню приложения
	Каналы	Переключение каналов
	Громкость	Изменение уровня громкости
	Домой (меню)	Перемещение к главному меню приложения
	Назад	Перемещение к предыдущему меню либо отмене последнего действия
	Инфо	Получение информации про выделенный контент (ТВ-канал, фильм, сериал и т.п.)
	Список телеканалов	Отображение списка каналов (из полноэкранного просмотра)

2. Первый вход


При первом подключении приставки к сети возможны сценарии:

- Приставка подключается к фиксированной сети A1. Оформлен IPTV пакет. (п.2.1.)
- Приставка подключается к любой сети с доступом в Интернет (кроме фиксированной сети A1) (п.2.2).


Важно! Для стабильной работы мы рекомендуем использовать проводное подключение



2.1. Первый вход для клиента IPTV:

Установите язык интерфейса:




Выберите типа подключения к интернету (при подключении кабелем, подключение произойдет автоматически):







Выберите вид отображения ТВ каналов:




Создайте pin-код, который будет использоваться в дальнейшем для настроек и доступа к контенту:






Главная страница VOKA. Для просмотра доступны ТВ каналы согласно оформленному IPTV пакету:



Для использования остальных подписок необходимо ввести номер мобильного телефона в разделе Аккаунт – Информация – Войти с помощью номера телефона:

Иванов Иван

Наш баскетбол

Наш гандбол

Наш мини-футбол

Наш хоккей

Киберспорт

Радио

Поиск

Приложения

Аккаунт

Настройки

пн, 30 сентября, 11:24

ИнформацияПодпискиМои покупкиПромоБезопасность

Войти с помощью номера телефона

Электронная почта

Страна

Город

Почтовый индекс

Улица

Выход

Для перехода к меню Информация используйте ранее настроенный pin-код:

PIN код

Введите PIN-код

Забыли ваш PIN-код?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

✕

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

Вход

Номер телефона

Пароль

Вход

Получить пароль по СМС

Вход

+375

Номер телефона, указанный при регистрации в сервисе VOKA

Пароль

Получить пароль по СМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

a b c d e f g h i j k

l m n o p q r s t u v

w x y z @

@ \$ OK

Запросить пароль по СМС.

2.2. Первый вход из любой сети с доступом в Интернет (кроме фиксированной сети А1)



Установите язык интерфейса:

Язык

English

Русский

Выберите типа подключения к интернету (при подключении кабелем, подключение произойдет автоматически):



Авторизация в сервисе VOKA с помощью мобильного телефона:


Добрый день

Добро пожаловать

Для начала просмотра Вам необходимо
авторизоваться в сервисе

Вход

Введите номер телефона и пароль (запросить по смс). Нажмите «ОК»:





The login screen features a dark background with a faint image of a sofa. At the top, the word "Вход" (Login) is centered. Below it is a text input field containing "+375", with a small note underneath: "Номер телефона, указанный при регистрации в сервисе VOKA". Underneath the phone number field is a "Пароль" (Password) label and another text input field. A button labeled "Получить пароль по СМС" (Get password via SMS) is positioned below the password field. A numeric keypad is displayed, with the number "1" highlighted in green. Below the numeric keypad is an alphabetic keypad. At the bottom right, there is a green "ОК" button and a small "#@\$" icon.

Выбор или создание профиля.

При необходимости Вы можете создать несколько профилей:




Окно создания и повтора pin-кода
Создайте PIN-код для контроля платных операций и управления функцией «Родительский контроль».




* При утере pin-кода его всегда можно восстановить, используя пароль из SMS

3. Основные страницы приложения

3.1. Меню




Основная страница приложения разбита на два блока:

Блок «Меню» - 1. Доступ к нему можно получить по клавише  из любой части приложения

Блок с контентом – 2. Наполнение зависит от активного пункта меню.
Основные элементы (пункты) меню:


3.2. Главная

Основная разводящая страница с наиболее интересным контентом.



3.3. Профили

Возможность выбора пользователя (профили родительского контроля).



3.3.1. Создание дополнительных профилей

Для создания профилей необходимо нажать на символ «карандаш» и в появившемся меню указать атрибуты нового профиля – имя, год рождения, пол и атрибуты родительского контроля (поле «Детский профиль» и возрастной рейтинг профиля).

Добавление профиля

Имя профиля

Ваш год рождения

Ваш пол

Детский профиль ☐

Взрослые (18+)

Создать Отменить

3.3.2. Редактирование профиля

Для редактирования профиля в меню со списком профилей необходимо нажать на кнопку «редактировать» и выбрать редактируемый профиль. После этого в появившемся окне внести изменения в существующий профиль (по аналогии с созданием нового профиля):

Редактирование профиля

Сын

Ваш год рождения

Ваш пол


Детский профиль ☒

Подростки (12-18 лет)


Сохранить Удалить

3.4. ТВ

Список всех телеканалов (может быть представлен в виде «плитки» и «списка»)
Вид «плитка»:




Вид «список»:



- Переключение между видами осуществляется клавишей «F1» (красная)
- Прочие элементы управления:
- «Только избранное» - отображение только списка телеканалов Избранное
 - «В избранное» / «Из избранного» - помещение / изъятие канала в/из категории «Избранное»
 - Фильтры – отображение фильтров по жанрам контента


3.5. Подписки

Раздел включает все доступные для подключения подписки




3.6. Программа ТВ

Программа телепередач с возможностью перехода к просмотру каналов из архива.




3.7. Фильмы

Каталог Фильмов:



3.8. Сериалы

Каталог сериалов:



3.9. Спортивные разделы

Каталог спортивных разделов: Наш футбол, Наш Баскетбол, Наш Гандбол, Наш мини-футбол, Наш хоккей, Киберспорт:

Иванов Иван

Программа ТВ

Фильмы

Сериалы

Наш футбол

Наш баскетбол

Наш гандбол

Наш мини-футбол

Наш хоккей

Киберспорт

Радио

пн, 30 сентября, 11:23

НАШ БАСКЕТБОЛ

РАСПИСАНИЕ ТРАНСЛЯЦИЙ ИГР

5 октября, 18:00

Импульс-БГУИР

Цмокі-Мінск (молод.)

Мужские команды

6 октября, 13:00

БДУ-Цмокі

РГУОР

Женские команды

Чемпионат. Мужчины

Иванов Иван

Фильмы

Сериалы

Наш футбол

Наш баскетбол

Наш гандбол

Наш мини-футбол

Наш хоккей

Киберспорт

Радио

Поиск

пн, 30 сентября, 11:23

НАШ ГАНДБОЛ

РАСПИСАНИЕ ТРАНСЛЯЦИЙ ИГР

2 октября, 17:30

Кронон (Гродно)

Гомель

Мужчины. Дивизион 1

3 октября, 00:00



БГК им. Мешкова

Гомель

Мужчины. Дивизион 1


Чемпионат. Дивизион 1

21




3.10. Радио

Каталог радиостанций:




3.11. Поиск

Сквозной поиск по контенту приложения:



3.12. Приложения

Набор установленных на устройство приложений:



3.13. Аккаунт

Возможность управления подписками и работа с безопасностью (назначение/смена pin-кода).

3.13.1. Аккаунт. Вкладка «Информация»

Иванов Иван

пн, 30 сентября, 11:24

Информация Подписки Мои покупки Промо Безопасность

Войти с помощью номера телефона

Электронная почта

Страна

Город

Почтовый индекс

Улица

Выход

Вкладка с данными абонента, выход из системы (log off)

Для доступа к вкладке «Информация» используется pin-код, настроенный в п. 2.1. или 2.2.

3.13.2. Аккаунт. Вкладка «Подписки»

Список активных подписок абонента.

Аккаунт

пн, 30 сентября, 11:24

Информация **Подписки** Мои покупки Промо Безопасность

Мои Подписки

VOKA IPTV - Расширенный

0 руб. / месяц

Подписка оформлена

Что в подписке?

Доступные подписки

VOKA Все Включено

Подключить бесплатно

Пробный период

Что в подписке?

Волшебный мир


Подключить бесплатно

Пробный период

Что в подписке?


3.13.3. Аккаунт. Вкладка «Мои покупки»

Раздел содержит все купленные фильмы:




3.13.4. Аккаунт Вкладка «Промо».

Вкладка для активации промокодов:



3.13.5. Аккаунт. Вкладка «Безопасность»


Управление родительским контролем (активация/деактивация) и Смена pin-кода:



3.14. Настройки


3.14.1. Настройки. Вкладка «Язык»

Переключение языка интерфейса:




3.14.2. Настройки. Вкладка «Сеть»

Сетевые настройки существующего подключения:




3.14.3. Настройки. Вкладка «Прокси»

Активация приема через udr-proxu (при условии настройки данной опции на сетевом маршрутизаторе).




3.14.4. Настройки. Вкладка «Аудио и Видео»

Изменение параметров аудиовыхода и разрешения интерфейса.



3.14.5. Настройки. Вкладка «О программе»


Юридическая информация об услуге и версия ПО.




4. Основные функции

4.1. Управление подписками

Управление подписками доступно через пункт «Аккаунт» - «Подписки»




Для активации подписки, необходимо выбрать нужную подписку и нажать «Подключить». Далее необходимо подтвердить подписку:




Отключение подписок происходит аналогичным образом.

4.2. Родительский контроль

Для активации необходимо пройти в раздел «Безопасность», который находится во вкладке «Аккаунт» и установить галочку в поле «Родительский контроль».



После этого можно задать необходимый возрастной рейтинг для любого из профилей (п.3.3.2):




4.3. Пауза/воспроизведение

Первый способ:

При открытии любого ТВ-канала и нажатии на центральную клавишу «ОК»



центрального блока появится следующее окно:



Повторное нажатие на центральную клавишу «ОК» приостанавливает запись.

Второй способ:

Нажатием клавиши «Воспроизведение/Пауза»



Возврат к режиму прямого эфира осуществляется нажатием на наэкранный
клавишу
«Прямой эфир» или «Вернуться в прямой эфир»

*Функция доступна не для всех каналов.

4.4. Перемотка


Первый способ:

При открытии любого ТВ-канала и нажатии на центральную клавишу «ОК»



центрального блока

появится следующее окно:



Нажатие на клавишу «Влево» на центральном блоке


При этом произойдет перемотка на минимально допустимый интервал.

Второй способ:

Нажатием клавиши «Перемотка назад»



Возврат к режиму прямого эфира осуществляется нажатием на наэкранный
клавишу «Вернуться в прямой эфир»:




*Функция доступна не для всех каналов.

4.5. Полноэкранный просмотр

Полноэкранный просмотр – основной режим воспроизведения, при котором контент отображается на весь размер экрана.


Для ТВ-каналов вход в режим полноэкранного просмотра каналов доступен следующими способами:

- Меню - Клавиша  – возвращает к просмотру последнего ТВ-канала
- Пункт меню «ТВ» - При активации канала
- Пункт меню «Программа ТВ» - При активации искомой передачи, которая идет в данный момент или для записанных передач (при наличии такой возможности у данного канала – значок часов)


4.6. Архив

Воспользоваться функцией можно двумя способами:

Первый способ: просматривая интересный телеканал, нажмите на клавишу «Вправо» для перехода к списку передач на данном канале. Далее кнопками «Вверх» / «Вниз» можно двигаться по передачам на данном канале.




Второй способ: во вкладке меню «Программа ТВ» переместитесь на интересующую передачу и нажмите на центральную клавишу «ок».




4.7. Избранное

«Избранное» - перечень ТВ-каналов либо фильмов/сериалов, которые вы можете отметить как наиболее интересные вам.


Рассмотрим на примере телеканалов:




При нахождении в списке «ТВ», нажмите на клавишу «В избранное» **F3**. При этом рядом с названием канала появится желтая звездочка:



После выбора «Только избранные» будет отображаться только понравившиеся отмеченные каналы в списке:



Раздел «Мои Телеканалы» на Главной странице также предоставляют доступ к выбранным каналам:



Формируемая подборка любимых каналов является уникальной для каждого профиля.