


# **VOKA для приставок MAG250 Руководство пользователя**

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**


<b>1.</b>	<b>Управление</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Первый вход</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Основные страницы приложения</b>	<b>4</b>
3.1.	Меню	4
3.2.	Главная	4
3.3.	Профили	5
3.3.1.	Создание дополнительных профилей	6
3.3.2.	Редактирование профиля	6
3.4.	ТВ	7
3.5.	Программа ТВ	9
3.6.	Фильмы	10
3.7.	Сериалы	10
3.8.	Радио	11
3.9.	Поиск	11
3.10.	Аккаунт	12
3.10.1.	Аккаунт. Вкладка «Информация»	13
3.10.2.	Аккаунт. Вкладка «Подписки»	13
3.10.3.	Аккаунт. Вкладка «Безопасность»	14
<b>4.</b>	<b>Основные интерактивные функции</b>	<b>16</b>
4.1.	Пауза/воспроизведение	17
4.2.	Перемотка	17
4.3.	Архив	18
4.4.	Избранное	19

## 1. Управление




## 2. Первый вход

Окно назначения PIN-кода.




Повторение PIN-кода.



### 3. Основные страницы приложения

#### 3.1. Меню



Основная страница приложения разбита на два блока:


Блок «меню» – 1. Доступ к нему можно получить по клавише F1 из любой части приложения.

Блок с контентом – 2. Наполнение зависит от активного пункта меню.

#### Основные элементы (пункты) меню



##### 3.2. Главная

Основная разводящая страница с наиболее интересным контентом.




### 3.3. Профили

Возможность выбора пользователя (профили родительского контроля).




### 3.3.1. Создание дополнительных профилей

Для создания профилей необходимо нажать на символ «+» «карандаш» и в появившемся меню указать атрибуты нового профиля – имя, пол и атрибуты родительского контроля (поле «Детский профиль» и возрастной рейтинг профиля).



### 3.3.2. Редактирование профиля

Для редактирования профиля в меню со списком профилей необходимо нажать на кнопку «редактировать» и выбрать редактируемый профиль. После этого в появившемся окне внести изменения в существующий профиль (по аналогии с созданием нового профиля):




После создания профилей, доступ к детскому профилю осуществляется без пароля. Доступ к взрослому профилю осуществляется после ввода pin-кода (п.2.)


### 3.4. ТВ

Список всех телеканалов.


Может быть представлен в виде «плитки» и «списка».



Вид «плитка»:



Вид «список»:



Переключение между видами осуществляется клавишей «Плиточный вид» (F2).

Прочие элементы управления:

- «В избранное» / «Из избранного» (F3) – перенос/изъятие канала в/из категории «Избранное»;
- «Фильтры» (F4) – отображение фильтров по жанрам контента;
- «Меню» (F1) – возвращение к Главному меню.

### 3.5. Программа ТВ

Программа телепередач с возможностью перехода к просмотру конкретной передачи по выбранному телеканалу.

**Программа**

Расписание:

16:00	Сегодня
16:25	Ментовские войны
17:25	Паутина
19:00	Сегодня
19:40	Сегодня. Главное
19:50	Паутина
20:55	Пёс
22:50	ЧП.BY
23:15	Рейдер
01:15	Перерыв в вещании
06:00	Астропрогноз

Сегодня  
19:00-19:40

"Сегодня" - визитная карточка канала. Новости НТВ - это все значимое и интересное, что происходит в России и за рубежом: события из мира политики, экономики, культуры и с...

Беларусь 2

Беларусь 3

Беларусь 5

Еuronews

● МЕНЮ   ● ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ

### 3.6. Фильмы

Каталог Фильмов.

**Фильмы**

 Затерянные во льдах Драма, Приключения	 Братья Систерс Приключения, Криминал	 Начни сначала Зарубежные, Комедия	 Механик: Воскрешение... Зарубежные, Боевик
 30 безумных желаний Драма, Приключения	 Репродукция Детектив, Криминал	 Холодная гора Драма, Мелодрама	 Призраки в Коннект... Ужасы, Триллер
 Дневники няни Драма, Мелодрама	 Сердце вдребезги Мелодрама, Комедия	 Книга крови Ужасы, Триллер	 Ярость Боевик, Триллер

● МЕНЮ ● ПОИСК ● ФИЛЬТР

### 3.7. Сериалы

Каталог сериалов.


**Сериалы**

 В клетке 18+ Драма, Криминал	 Фитнес Комедия	 Беловодье. Тайна за... Комедия, Приключения	 25-й час Драма, Криминал
 Короче Комедия	 Содержанки 18+ Триллер	 Дом Надежды Мелодрама	 Вероника не хочет у... Детектив, Мелодрама
 Я знаю твои секреты Детектив, Мелодрама	 Маша и Медведь Комедия, Для детей	 Три лани на алмазн... Детектив, Мелодрама	 Замуж после всех Детектив, Мелодрама

● МЕНЮ ● ПОИСК ● ФИЛЬТР


### 3.8. Радио

Каталог радиостанций.




### 3.9. Поиск

Сквозной поиск по контенту приложения.




### 3.10. Аккаунт

Возможность оформления дополнительных подписок и работы с безопасностью (назначение/смена родительского PIN-кода). Для входа в меню «Аккаунт» необходимо использовать PIN-код, который настраивался при первом входе (п.2)




### 3.10.1. Аккаунт. Вкладка «Информация»

Вкладка с данными абонента, активация возможности входа с помощью номера телефона и пароля:



Перемещаем курсор на строку «Номер телефона», нажимаем кнопку «OK»:



Вводим номер телефона, потом пароль, который можно запросить повторно по SMS.

### 3.10.2. Аккаунт. Вкладка «Подписки»

Управление подписками: просмотр, подключение, отключение. Дополнительные подписки становятся доступными после подключения мобильного номера (п.3.10.1).

## Аккаунт

Информация

Подписки

Безопасность

VOKA ТВ

0,47 руб./д.

Оплатить

[Что в подписке?](#)

VOKA видео

5,60 руб./30 д.

Оплатить

[Что в подписке?](#)

Амедиатека

10,50 руб./30 д.

Оплатить

[Что в подписке?](#)

● МЕНЮ

\*Необходимо учитывать, что не все отображаемые подписки доступны к просмотру на MAG.

## VOKA ТВ

[Что в подписке?](#)

VOKA ТВ на 1 день

0,47 руб./д.

Оплатить

VOKA ТВ на 30 дней

7,30 руб./30 д.

Оплатить

● МЕНЮ

Вы хотите приобрести подписку "VOKA TV"?

К оплате 7,30 руб./30 д.

Подключить


Отмена

Оплата прошла успешно!

Продолжить

### 3.10.3. Аккаунт. Вкладка «Безопасность»

Управление родительским контролем (активация/деактивация). Смена PIN-кода.



## 4. Основные интерактивные функции

### 4.1. Пауза/воспроизведение


\*Функция доступна не для всех каналов.

При открытии любого ТВ-канала и нажатии на центральную клавишу «OK»

центрального блока



появится следующее окно:



- 1) Состояние телепередач: Воспроизведение /Пауза
- 2) Шкала времени: зеленой полосой отмечен текущий статус воспроизведения. Курсор «Прямой эфир» показывает актуальный статус эфирного вещания.
- 3) **Возврат к режиму прямого эфира** осуществляется нажатием на кнопку  на пульте.

**Повторное нажатие** на центральную клавишу «OK» приостанавливает трансляцию. Также трансляцию можно приостановить кнопкой .

### 4.2. Перемотка

\*Функция доступна не для всех каналов.

При открытии любого ТВ-канала и нажатии на клавишу «Влево» центрального блока включается режим перемотки. Для дальнейшего перемещения по шкале времени необходимо выполнить долгое нажатие «Влево»/ «Вправо» в зависимости от текущего положения на шкале.




Возврат к режиму прямого эфира осуществляется нажатием на кнопку  на пульте.

#### 4.3. Архив


Воспользоваться функцией можно двумя способами:

**Первый способ:** просматривая интересующий телеканал в полноэкранном режиме, нажмите на клавишу «Назад»  на пульте, далее выберите интересующую передачу из прошедших ранее с учетом указанного времени:



Каналы, на которых доступна функция «Архив», отмечены 

**Второй способ:** во вкладке меню «Программа ТВ» переместитесь на интересующую передачу и нажмите на центральную клавишу «OK».




#### 4.4. Избранное


«Избранное» – перечень ТВ-каналов либо фильмов/сериалов, которые вы можете отметить как наиболее интересные. При активации они отобразятся на «Главной».

Рассмотрим на примере телеканалов:

Находясь в меню «ТВ», выберите необходимый телеканал и нажмите на клавишу «Добавить в избранное»  . При этом рядом с названием канала появится желтая звездочка:



После активации канал появится на Главной странице:



Формируемая таким образом Главная страница будет уникальна для каждого созданного профиля.